

# Gebruik geluidsinstallatie balletzaal

De geluidsinstallatie in de balletzaal bestaat uit een versterker (Yamaha Network Reciever R-N803D), een cd-speler en twee B&O-speakers.

De Yamaha kan met een divers aantal bronnen werken. In de regel zal deze versterker gebruikt worden met een cd of om audio draadloos weer te geven via BlueTooth of Airplay.

## Selecteren bron

Om de juiste bron te kunnen weergeven moet de Input-draaiknop op de juiste selectie (bijvoorbeeld CD) worden ingesteld.

## BlueTooth


Selecteer met de [INPUT]-knop de optie [BLUETOOTH]. Kies op het device waarmee je wilt afspelen de verbinding [ballet Bluetooth] en verbind daarmee. Als de verbinding succesvol is, kun je afspelen. Stel de volumes en klankkleur naar wens in.

## Afspelen vanaf USB-opslagmedium

Steek het USB-opslagmedium (bijvoorbeeld een USB-stick of externe harde schijf) in de USB-connector links naast de [INPUT]-knop. Selecteer met de [INPUT]-knop de optie [USB].

Als de USB-bron verbonden is kun je met de knop [SELECT] naar het juiste bestand navigeren. Een selectie bevestigen doe je door de [SELECT]-knop in te drukken.

Zie volgende pagina voor ondersteunde USB-media en bestandsformaten.



## Supported file formats

---

### ■ USB/PC (NAS)

File	Sampling frequency (kHz)	Quantization bitrate (bit)	Bitrate	Gapless playback
WAV *	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192	16/24	—	✓
MP3	32/44.1/48	—	8 to 320	—
WMA	32/44.1/48	—	8 to 320	—
MPEG-4 AAC	32/44.1/48	—	8 to 320	—
FLAC	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192	16/24	—	✓
ALAC	32/44.1/48/88.2/96	16/24	—	✓
AIFF	32/44.1/48/88.2/96/176.4/192	16/24	—	✓
DSD	2.8MHz/5.6MHz	1	—	—

\* Linear PCM format only

#### Note

- To play back FLAC files stored on a PC or NAS, you need to install server software that supports sharing of FLAC files via DLNA on your PC or use a NAS that supports FLAC files.
- Digital Rights Management (DRM) contents cannot be played back.

### ■ USB storage device

- This unit supports USB mass storage class devices (e.g., flash memories or portable audio players) using FAT16 or FAT32 format.
- USB storage devices with encryption cannot be used.
- Some features may not be compatible, depending on the model or manufacturer of the USB storage device.